

# Denon Professional DN-300C MKII

## ファームウェアアップデート v3.08

### DN-300C MKII ファームウェアアップデート手順:

1. DN-300CB.bin ファイルを USB フラッシュストレージのルートディレクトリに移動してます(USB フラッシュストレージのフォーマットは FAT32 をご利用下さい。NTFS には対応しておりません)。
2. 本体の電源が切れている状態で本体背面の USB ポートにアップデート用の USB フラッシュメモリを接続し、ポート横にあるスイッチを左(Update)に切り替えます。
3. DN-300C MKII の電源をオンにし、本体画面に「UPDATE Y」が表示されるまで、セレクトノブを右に回します。
4. 本体画面に「UPDATE Y」が表示されたら、セレクトノブを押します。ファームウェアのアップデートが開始されます。
5. 本体画面上にアップデートの進捗が表示され、アップデートが完了すると「SUCCEED」と画面に表示され自動的に本体が再起動します。
6. 本体の電源をオフにし、本体背面のスイッチを左(Update)から右(Normal)へ切り替えます。
7. ファームウェアのバージョンを確認するには、本体の電源をオンにして、セレクトノブを長押しします。その後、「System Version」と画面に表示されるまでセレクトノブを回し、セレクトノブを押します。

以上の方法で DN-300C MKII のファームウェアアップデートは完了です。

### ファームウェアのアップデートによる変更点

- パフォーマンスの向上
- 各種バグの解消
- 選曲確定前のファイル名確認