


DN-300CmkII ファームウェアアップデート手順

- 準備: USBメモリに” flashV333.upg”を保存する
- 1. 本体のフロントパネルにあるUSBポートへ上記USBメモリを挿入。
- 2. DN-300CmkIIの本体電源を入れる。
- 3. フロントパネルの右端にあるSelectジョグダイヤルを長押しする。
- 4. Selectジョグダイヤルを回し、MENU <Flash Update>を選択し、ダイヤルを押す。



- 5. Selectジョグダイヤルを回し、「Yes」を選択、ダイヤルを押す。



- 6. ディスプレイに、Update 0から100%までいき、「FW Update Done Please Power Off」が表示され、電源を切ります。



- 7. 電源を再度入れ、Selectジョグダイヤルを長押し、「System Version」を選択。
- 8. ディスプレイに<Flash VER 3.33>であることを確認。
- 9. 電源を切り、USBメモリを抜く。



USB ポート

Select ジョグダイヤル

*背面パネルのUSBポートは使用しませんのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。