

DN-300ZB ファームウェアアップデート手順



ご注意：

- FAT16 または FAT32 でフォーマットされた USB メモリをご用意ください。
- アップデート中に電源を落としたり、USB メモリを抜いたりすると、本体が使用できなくなる恐れがあります。十分ご注意ください。

1. Denon Professional (inmusicbrands.jp/denon_pro/) のウェブサイトから、最新のファームウェアファイルをダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイル「DN300ZB_v071.zip」は ZIP 圧縮されていますので、ダブルクリックで展開し、中の「DN300Z.BIN」というファイルが現れますので、そのファイルを USB メモリのルートディレクトリ（第一階層）にコピーします。
3. DN-300ZB の電源がオフになっていることを確認し、ファイルをコピーした USB メモリを、300ZB の USB スロットに挿入します。
4. DN-300ZB の電源を入れます。USB メモリ内のファームウェアを探しに行きますので、およそ 10 秒ほどそのまま待ちます。
5. USB メモリ内に正しいファームウェアファイルを確認すると、「Update Mode」に入り、300ZB のディスプレイにはバージョンアップを行うかどうかの確認メッセージ「Version UP」が表示されます。カーソルは自動的に「OK」に移動していますので、そのままジョグダイヤルを押して、決定します。もし、カーソルが「CANCEL」に当たっている場合は、ジョグダイヤルを回して「OK」を選び、ダイヤルを押して決定します。
6. ディスプレイには、現在のバージョンとこれからアップデートする新しいバージョンが表示され（「V.0.xx >> V.0.71」）、PLAY ボタンを押すように（「Push Play」）とメッセージが表示されますので、PLAY/PAUSE ボタンを押します。
7. 「Now Updating」と表示され、アップデート作業が始まります。電源を落としたり、USB メモリを抜いたりしないでください。
8. 作業が正しく終わると、「Complete! Please Power Off」と表示されますので、DN-300ZB の電源をオフにします。
9. USB メモリをスロットから抜いてから DN-300ZB の電源を入れます。ファームウェアが更新された状態で、正常に起動します。
10. USB メモリをもう一度コンピュータに接続し、中の「DN300Z.BIN」というファイルを削除します。

以上で、アップデート作業は完了です。

ご不明な点がございましたら、inMusic Japan カスタマーサポート（03-6277-2231）までご連絡ください。