

DN-F65S 取り付けガイド

v1.2

同梱物

- · DN-F65S
- ・カットアウトテンプレート
- ・ アレンキー (レンチ)
- グリル取り外し用フック
- スピーカーグリル用粘着剤
- ・インストールガイド
- 保証書

本製品の最新情報は、denonpro.jp をご覧ください。

スピーカーをインストールするには次のツールが必要です (別売:地元のホームセンター等で購入できるものです)。

- 1. ストリッププライヤー(ワイヤーストリッパー)
- 2. マイナスドライバー
- 3. スピーカーワイヤー (14-16 ゲージ)
- 4. ドライウォールソー(石膏のこぎり)

グリルの塗装(オプション)

- 1. 付属のグリル取り外し用フックを使用してグリルがスピーカーから外れるまでグリルを静かに引っ張ります。
- 2. スピーカーグリルからフェルトピースを外します。
- 3. スピーカーグリルを塗装します。グリルの穴に塗料が詰まるのを避けるためにスプレー塗料を使用してください。
- 4. 塗料を完全に乾燥させ、グリルの穴が塗料で塞がれていないことを確認します。
- 5. 追加の接着剤(別売)を使用してフェルトピースをスピーカーグリルに再び取り付けます。
- 6. グリルをスピーカーに再び取り付けます。

適切な設置場所を見つける

1. 乾式工法による天井の厚さが 9.5 mm から 31 mm の間で、取付の深さが最小で 79 mm あることを確認します。


注:配線、配管、その他見えないものを切断しないよう壁の裏側に注意してください。

- 2. カットアウトテンプレートを使用して、穴のサイズをマークします。
- 3. ドライウォールソーを使用して穴を開けます。

スピーカーワイヤーの接続

正しく接続できるようカラーマーキングラインの使用をお勧めします。

- 1. 両端のスピーカーワイヤーを約 100mm に分けてください。
- 2. ストリッププライヤーを使用して、各ワイヤの両端の断熱材を約6 mm 除去します。
- 3. アンプの出力をスピーカー端子に接続します。マイナスドライバーで 4 ピンターミナルの穴にワイヤーを取り付けネジを締めます。70V/10W および 100V/10W コネクタを適切な端子に配線します。ホット/プラス(+) コネクタとコールド/ネガティブ(ー) コネクタを適切な端子に配線します。









スピーカーの取り付け

- 1. 付属のグリル取り外し用フックを使用してグリルがスピーカーから外れるまでグリルを静かに引っ張ります。
- 2. 付属のスピーカーグリル用粘着剤をスピーカーの4つのスロットに付けます。
- 3. ツイーターのブリッジのハンドルを持ち、付属のアレンキーを穴に差し反時計回りに回して 4 つのマウントタブをすべて開きます。ネジを締めすぎないように注意してください。
- 4. スピーカーを天井に押し込みます。取り付け材の厚さによっては、アレンキーを挿入し時計回りに回して完全に閉じることが必要な場合があります。スピーカーグリルを粘着剤が付いた 4 つのスロットに押し込みます。



スピーカーの取り外し

- 1. 付属のグリル取り外し用フックを使用してグリルがスピーカーから外れるまでグリルを静かに引っ張ります。
- 2. ツイーターのブリッジのハンドルを持ち、付属のアレンキーを穴に差し押しながら反時計回りに回して4つのマウントタブをすべて開きます。
- 3. スピーカーを天井から取り外します。

取り付けタブを閉じた状態にしてください。



技術仕様

低周波ドライバ	6.5" / 165 mm	
ツイーター	0.51" / 13 mm	
パワータップ	10 W (100V)	10 W (70V)
パイパス	8 Ω	8 Ω
周波数特性	80 Hz - 20 kHz	
定格入力	10 W	
感度	88 dB (1W/1m)	
カットアウトホール直径	8.39" / 213 mm	
全直径	9.69" / 246 mm	
天井内隙間	2.99" / 76 mm	
重量	3 lbs. / 1.3 kg	

Denon Professional は、米国およびその他の国で登録された inMusic Brands, Inc.の商標です。Allen のブランド名は、Apex Tool Group, LLC の商標です。他のすべての製品名、会社名、商標、または商号は、それぞれの所有者のものです。



安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

 $extstyle \bigwedge$ auのマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。

このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。

このマークは、ご利用出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。

- 1. 注意事項を必ずお読みください。
- 2. 注意事項を必ずお守りください。
- 3. すべての警告に従ってください。
- 4. すべての注意事項に従ってください。
- 5. 水の近くで使用しないでください。
- 6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントバネルのコントロール装置を損な ったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
- 7. 取扱説明書に従って設置してください。
- 8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器等、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
- 9. 電源プラクは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2 つのブレ ードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差 込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
- 10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込 口、本装置の出力部分に注意してください。
- 11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
- 12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブル の接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
- 13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
- 14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷した とき、装置の上に液体をごぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常 に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
- 15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺楓器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い 場所でご利用ください。
- 16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れが あります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
- 17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを 本装置の上に置かないでください。
- 18. 警告:火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないでください。



このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接 地してご使用ください。

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート部 東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階 [Web] denonpro.jp 「サポート」 denonpro.jp/support/

無料修理規定

- 1. 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
- 2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には弊社カスタマーサポート部へご相談ください。
- 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) で使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (二) 消耗部品を取替える場合。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (へ) 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4. inMusic Japan は、製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での 人身傷害を含める、いかなる二次的、及び間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保 証に基づき inMusic Japan が負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修 理は、inMusic Japan でのみ行われるものとします。
- * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社カスタマーサポートへご相談ください。

保証書		
製品名:		
製品番号:		
で購入日:		
保証期間: ご購入日から一年間		
お客様	販売店	
お名前:	販売店名:	
ご住所:	ご住所:	
お電話:	お電話:	

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビルディング6F

お問い合わせ: denonpro.jp/support/

- 本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。