

DENON
PROFESSIONAL

Fitness Pack
クイックスタートガイド

安全にお使いいただくために（製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください）

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、コントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付きの電源プラグは2つのブレードの他に棒状のアース端子が付いています。これは安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わない時は、専門の業者にコンセントの取替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないようにしてください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないように注意してください。
13. 雷が鳴っている時や長時間使用しない時は、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷した時、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりした時、装置や雨や湿気に晒された時など、故障の際は修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチほど離し、風通しのよい場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間大音量で使用する場合、難聴になる恐れがあります（聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください）。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒークップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. **警告**：火災や感電防止のため、雨や湿気に晒さないでください。

クイックスタートガイド

同梱物

ヘッドセットマイク
ワイヤレス・ベルトバック・トランスミッター
クイックスタートガイド/保証証書

サポート

本製品の最新情報（システム要件や互換情報など）は、DENON Professional の Web サイト（denonpro.jp）をご確認ください。また、修理や使用方法などのお問い合わせは、カスタマーサポート（denonpro.jp/support/）までご連絡ください。

操作

ヘッドセットマイクの設定

同梱されているヘッドセットマイクを使用するには：

1. ベルトバック・トランスミッターに新しい単三乾電池 2 本を入れます。
2. ヘッドセットマイクをベルトバック・トランスミッターに接続します。
3. ベルトバック・トランスミッターと Commander Sport をペアリングします。
 - a. レシーバーの電源を入れます。
 - b. ベルトバック・トランスミッターの電源を入れます。
 - c. 受信状態が一番良いチャンネルを選択します。
 - d. Commander Sport のワイヤレスレシーバーカバーを上げ、ベルトバック・トランスミッターをレシーバーの IR LED 付近にある IR センサーに近づけます。レシーバーの Set ボタンを押すと IR LED が 3 秒間点滅します。混信のないチャンネルを検知するとベルトバック・トランスミッターがチャンネルにマッチし、RF LED が点灯します。
4. レシーバーのマイクのゲインを調整します。
5. レシーバーの AF インジケーターで信号が受信されているかを確認できます。

DENON

PROFESSIONAL



inMusic Japan株式会社 カスタマーサポート

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23

オーク南麻布ビルディング6F



お問い合わせ：denonpro.jp/support/

保証書

製品名:	製造番号:
ご購入日:	保証期間: ご購入日から一年間
お客様	販売店
お名前:	販売店:
ご住所:	ご住所:
お電話:	お電話: