

Denon Professional DN-500R

ファームウェアアップデート v1.19

DN-500R ファームウェアアップデート手順:

1. ダウンロードした.zip ファイルをデスクトップに展開します。
2. 展開したファイルに含まれている DN500RFW.bin を USB フラッシュストレージのルートディレクトリに移動します。
3. DN-500R がしっかりと電源に接続され、尚且つ電源がオフ状態になっていることを確認したうえで、USB フラッシュストレージを本体に挿入します。
4. DN-500R の電源をオンにします。
5. 電源がオンになると、DN-500R の画面に新たなファームウェアのバージョンが表示されますので、バージョンに間違いが無いか確認します。
6. バージョンが正しいものと確認後、アップデートを継続するには、ジョグダイヤルを回し画面に表示されている「OK」を選択しジョグダイヤルを押し込んで決定します。
※本体が破損する恐れがありますため、ファームウェアアップデート中は絶対に電源オフや電源コードを抜かないでください。
7. アップデートをしない場合には、ジョグダイヤルを回し画面に表示されている「Cancel」を選択しジョグダイヤルを押し込んで決定します。
8. ファームウェアアップデートの完了には、およそ 1 分程度かかります。アップデート中に本体の画面が消灯する場合がございます。なお、ファームウェアアップデートが完了すると本体が再起動されます。アップデート完了後は USB フラッシュストレージを外し、DN500RFW.bin を削除します。

以上の方法で DN-500R のファームウェアアップデートが完了します。

DN-500R のファームウェア確認方法:

1. DN-500R の電源をオンにしてください。
2. 「08 Utility」を選択し、ジョグダイヤルを押して選択してください。
3. 「04 Firmware Version」を選択しジョグダイヤルを押して選択すると、現在インストールされているファームウェアのバージョンが本体画面に表示されます。